



3:3
FAZ

SERVOREX 33 HI SERİSİ

Tam Otomatik Üç Faz
SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ
200 - 3000 kVA



POWER FACTOR



TOWER



EASY
SERVICE





VERİ MERKEZİ



MEDİKAL



ENDÜSTRİ



ULAŞIM



KOMPLEKSLER

SERVOREX 33 HI SERİSİ

Voltaj regülatörleri servo sürme yapısına sahip, mikro işlemci kontrollü kritik yüklerdeki tüm voltaj dengesizliklerini düzeltten elektronik cihazlardır. SERVOREX 33 HI serisi, şebeke voltajını düzenleyen ve birçok avantaj sağlayan üç fazlı voltaj stabilizatörleridir.

- Dijital Gösterge
- Servo Motor Kontrollü
- Dalgalanmalara hızlı tepki
- Kararlı çıkış voltajı için mükemmel stabilizasyon
- Tüm modellerde yüksek verim
- Kısa devre koruması
- Değişken yüklerde çalışabilme özelliği
- Arıza durumunda "Şebeke"ye geçebilme (Bypass Anahtarı)
- Geniş giriş voltaj aralığı çalışma opsiyonu
- Düşük-Yüksek gerilim koruması (Kesici Opsiyonu)
- Yüksek koruma seviyeli IP opsiyonu
- 2 yıl tam garanti
- 10 yıl yedek parça temin garantisi

SERVOREX 33 HI SERİSİ

MODEL	SVR 330200	SVR 330250	SVR 330300	SVR 330400	SVR 330500	SVR 330600	SVR 330800	SVR 331000	SVR 331250	SVR 331500	SVR 332000	SVR 332500	SVR 333000
Güç (kVA)	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500	2000	2500	3000
Giriş													
Giriş Voltaj Düzeltme Aralığı	275-450 VAC / 200-400 Vac (opsiyonel)												
Giriş Gerilimi Çalışma Aralığı	155 - 490 Vac												
Çalışma Frekansı	47 / 65 Hz												
Şebeke giriş koruması	Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması												
Çıkış													
Çıkış Voltajı	380 / 400 / 415 VAC RMS $\pm 1\%$												
Aşırı yük	10 Sn. %200 Yük												
Düzeltilme süresi	~ 90 Volt / Sn												
Toparlama süresi	~ 90 Volt / Sn (160 Vac- 250 Vac)												
Çıkış koruması	Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur.												
Genel													
Çalışma prensibi	Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik												
Soğutma	Akıllı fan sistemi												
Ölçülen değeri izleme	TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeler												
Toplam verim	> 97% (Tam Yükte)												
Mekanik By-Pass	Mevcut												
Koruma sınıfı	IP 20 (Yüksek IP dereceleri opsiyoneldir)												
Çevresel													
Çalışma sıcaklığı	-10 °C / 50 °C												
Depolama sıcaklığı	-25 °C / 60 °C												
Bağıl nem	<90%, DIN (40040)												
Çalışma yüksekliği	<2000 m												
Gürültü seviyesi (1 metre)	<55 dB												
Standartlar	CE / ISO 9001												
Boyutlar*													
Y x G x D (cm)	190 x 120 x 80			175 x 180 x 122			200x210x120	185 x 210 x 200			195 x 245 x 250		
Ağırlık (kg)	1050	1100	1200	1650	2000	2100	2900	3450	3900	4400	4900	5300	5700

* Ölçüler sipariş özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Üretici haber vermeksizin görsel ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar .



w w w . i n n o v a s i s . c o m . t r