



3:3
FAZ

STATICA SERİSİ

Statik Gerilim
REGÜLATÖRÜ
200 - 2000 kVA



GÜÇ FAKTÖRÜ



TOWER



KOLAY
KURULUM



VERİ MERKEZİ



MEDİKAL



ENDÜSTRİ



ULAŞIM



KOMPLEKSLER

STATICA SERİSİ

Statik Voltaj Regülatörleri, hassas endüstriyel makine ve ekipmanlara sürekli, güvenli ve sabit voltaj sağlayan, Alternatif Akım (AC) voltaj ayarlama ve koruma cihazıdır.

- Bakım gerektirmeyen Tristör Teknolojisi,
- İşlemcili Dijital Kontrol
- Kullanıcı dostu LCD Display
- Tepki süresi : 20 msn
- %100 Dengesiz Voltaj ve Yük kapasitesi
- Voltaj Dalgalanmalarına karşı sürekli koruma
- Elektronik Aşırı yük, Aşırı sıcaklık koruması
- Düşük Voltaj / Yüksek Voltaj koruması
- Endüstriyel çevre koşullarına uygun tasarım
- Tüm güçlerde yüksek verimlilik
- Geniş iletişim seçenekleri
- Geniş giriş gerilim aralığı
- Statik ve Manuel Bypass Sistemi
- Uzaktan izleme ve yönetim
- 2 yıl tam garanti
- 10 yıl yedek parça temin garantisi

STATICA SERİSİ

MODEL STC	STC 33200	STC 33250	STC 33300	STC 33400	STC 33600	STC 33800	STC 331000	STC 332000
Güç (kVA)	200	250	300	400	600	800	1000	2000
Giriş								
Giriş Voltajı	380, 400 Vac 3F+N							
Voltaj Toleransı	(-23)% (+18)% (-40)% (+18)% (opsiyonel)							
Çalışma Frekansı	50 / 60 Hz(±5%)							
Çıkış								
Çıkış Voltajı	380 / 400 Vac 3F + N ±3% (2% opsiyonel)							
Aşırı Yük Kapasitesi	150% 1 dk							
Tepki Süresi	20 msn.							
Düzeltilme Hızı	%2>175V/sn / %3>275V/sn / %5>500V/sn							
Çıkış Koruması	Kısa devre, aşırı yük, aşırı akım elektronik koruması, açma kontrolü ile yükü korur.							
Verimlilik	> 97% (tipik)							
Haberleşme								
LCD Ekran	Göstergeli ekran, LED durum göstergesi							
Haberleşme Portları (Opsiyonel)	RS485, Röle Kontakları, Modbus							
Acil Durum Kapatma (Opsiyonel)	Mevcut							
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Uzaktan İzleme Paneli							
Koruma Fonksiyonu								
Voltaj Koruması	Düşük Voltaj ve Yüksek Voltaj için elektronik koruma							
Akım Koruması	Giriş Devre Kесicisi veya Giriş Sigortaları							
Aşırı Isı Koruması	Elektronik Aşırı sıcaklık koruması							
Kısa Devre Koruması	Mevcut							
Yıldırım Koruması	Aşırı Voltaj ve yıldırım koruma Class-I veya Class-II için Parafudr (Opsiyonel)							
Genel								
Teknoloji	Mikroişlemci kontrollü, Tristör Teknolojisi, Yüksek hızda Voltaj regülasyonu, Bakım gerektirmeyen tasarım							
Statik Bypass	Opsiyonel							
Mekanik Bypass	Mevcut							
Koruma Seviyesi	IP20 (Yüksek IP değerleri opsiyoneldir)							
Çevresel								
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / 40 °C							
Depolama Sıcaklığı	-25 °C / 60 °C							
Bağıl Nem	<%95, DIN (40040)							
Çalışma Yüksekliği	<1500 m							
Gürültü Seviyesi (1 metreden)	<55 dBA							
Boyutlar								
Y x G x D (cm)	46x103x127				63x103x142			
Ağırlık (kg)	130	170	130	130	170	210	230	760

Üretici haber vermeksizin görsel ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar .



w w w . i n n o v a s i s . c o m . t r